

**LA MAȘINILE ECHIPATE CU MOTOR
CU ARDERE INTERNĂ PENTRU A FI ADMISE,
LA LUCRĂRILE DE RECOLTARE
A CEREALELOR, UTILAJELE TREBUIE
SĂ ÎNDEPLINEASCĂ
URMĂTOARELE CONDIȚII:**

- Sistemele de aprindere, de alimentare, de carburanție și de distribuție trebuie să fie corect reglate pentru a evita explozii false însoțite de eliminarea de scântei sau de gaze în stare arzândă.
- Este interzisă alimentarea carburatorului prin turnare de benzină pe la priza de aer sau ca motorul să funcționeze fără filtru de aer.
- Rezervoarele de combustibil și întreaga instalație de alimentare cu combustibil să fie etanșe și fără pierderi.
- Instalația electrică să aibă toate conexiunile bine fixate și izolația corespunzătoare, conductorii și siguranțele să fie dimensionate corespunzător și bine întreținute, acumulatorul să fie bine fixat și fișele montate corect, capul delcoului să fie fără crăpături, iar condensatorul și releul regulator în stare de funcționare corespunzătoare.
- Țevile de eșapament de la tractoare să fie prevăzute cu dispozitive omologate de captare a scânteiilor. Toba de eșapament să fie curățată de funingine.

- Șoferii care participă la recoltarea cerealelor vor fi instruiți în mod special, pentru a cunoaște pericolele de incendiu, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor precum și mânuirea stingătoarelor de incendiu.

- Motoarele fixe cu aprindere prin scântei sau cu aprindere prin compresie care au țeava de eșapament în partea de jos și lucrează la staționar, vor fi prevăzute cu o țeavă cotită care să introducă gazele într-o groapă cu pământ ud sau într-un vas cu apă.



**LA EXPLOATAREA COMBINELOR
SE VOR RESPECTA URMĂTOARELE
REGULI SPECIFICE (I):**

- Se interzice funcționarea combinei autopropulsate fără baterie de acumulatori sau cu baterie de acumulatori decuplată.

- Dispozitivele de siguranță de la transmisiile cu lanț, curelele trapezoidale sau axele cu cuplaje vor fi reglate, pentru prevenirea încălzirii excesive la patinare, care poate provoca incendii.

- Înainte de începerea lucrului se vor verifica lagărele de lemn de la scuturătorii combinelor și batozelor să nu fie strânse prea tare și să nu frece de pereții combinei. Periodic se va verifica temperatura admisă a lagărelor.

- În timpul funcționării combinelor autopropulsate se interzice scoaterea cheii din contactul electric pentru a nu se produce scurtcircuite în alternator și instalația electrică.



- Este interzis a turna ulei sau motorină peste lagărele care în timpul funcționării scârțâie sau produc zgomote anormale.